

Référence :

V708

Nom du produit :

CUTTER AVEC RECHARGE DE 10 LAMES
Désignation :

- Cutter avec recharge de 10 lames précassées

Caractéristiques :

- Composition : Corps du cutter : polyamide + fibre de verre + téflon
 Curseur et clip arrière : polyoxyméthylène
 Lame : acier supérieur
- Dimensions : Cutter : 162 x 37 x 13 mm
 Lame : 110 x 18 mm
- Poids : 56 g
- Couteau de sécurité à lame rétractable manuellement. Possibilité d'adapter des lames avec ou sans pré-cassures. Changement de lame facile et rapide par l'avant. Plusieurs positions de coupe sont possibles. Clip arrière avec casse-lame incorporé.

Crans de position du curseur pour réglage de la lame.

Plateau fermé empêchant le curseur de sortir

Clip arrière avec casse-lame incorporé

Changement de lame facile, rapide et en toute sécurité par l'avant.

Curseur auto-bloquant et antidérapant

Possibilité de l'accrocher



Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	29/07/2009	Création	Dossier Central	Responsable QHSE
2	28/06/2021	Norme documentaire	Dossier Central	Responsable QHSE

➤ **Changement de lame :**

Pousser le curseur jusqu'au bout du couteau
Afin de faire sortir au maximum la lame
(l'avant du curseur doit se soulever). Appuyer
sur l'arrière du curseur, saisir la lame par le
haut, avec précaution, et la sortir de son
emplacement par l'avant en sécurité.



Prendre la lame de rechange, et insérer
cette lame côté trou par l'avant du couteau
appuyer sur l'avant du curseur à l'arrière du
couteau. Vérifier le bon fonctionnement du
curseur.



- Possibilité de l'accrocher aux porte-outils V716
Référence de nos lames V709

Précaution d'emploi :

- Si risque de contact avec la lame porter des gants anti-coupure.



Conditionnement :

- 1 Cutter (avec 1 lame) + 10 lames