

Référence :**A358-A360****Nom du produit :****LIQUIDE NETTOYANT ANTISTATIQUE****CONSEILS D'UTILISATION :**

Nettoyant Antistatique nettoie et élimine efficacement toutes les poussières et salissures, les traces de doigts, de stylos et de graisses sur tous les appareils, matériels informatique-bureautique et les surfaces modernes.

Par son action antistatique, il protège et réduit l'accrochage des salissures des surfaces traitées.

Excellent pouvoir nettoyant des surfaces plastiques, métalliques et toutes autres surfaces.

Ne laisse aucune trace.

Peut être appliqué sur les appareils et écrans d'ordinateurs, les filtres d'écrans informatiques, les surfaces vitrées, les photocopieurs, les claviers, les verres traités, les surfaces optiques, les capots d'imprimantes et d'ordinateurs, les télécopieurs et tableaux blancs (émaillés, stratifiés, PVC..).

COMPOSITION (Règlement (CE) n°648/2004 modifié):

Etiquetage du contenu (Annexe VII-A) :

Moins de 5% : agents de surface non ioniques.

Parfums

Liste des composants (Annexe VII-D) :

Aqua ; Isopropyl alcohol ; PPG-2 Methyl Ether ; Parfum ; N,N-Bis(2-Hydroxyethyl)Allylamine ; alcohols, C12-15,Ethoxylated.

CARACTERISTIQUES / SPECIFICATIONS :

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore

Odeur : Alcool parfum

pH : 6.0 – 7.0

Point d'éclair : 23°C < PE < 60°C

Solubilité : Soluble dans l'eau et dans les alcools

Densité à 20°C : 0.939

MODE D'EMPLOI :

Vaporiser directement sur la surface à nettoyer, frotter et essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

Pour les surfaces ne pouvant être mouillées, vaporiser sur le chiffon et nettoyer.

Eviter les coulures dans les systèmes électriques ou électroniques.

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	20/09/2006	Création	ARCHEZ CONSEIL	Responsable QHSE
7	10/12/2025	Mise à jour	SISTINA CONSEILS	Dossier central / Resp. QHSE

74 bis avenue du Général de Gaulle – BP 1 – 18200 SAINT-AMAND-MONTROND CEDEX Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 Fax + 33 (0)2 48 96 72 26

Entreprise Adaptée Agrément du Ministère du travail et de l'emploi du 30/04/80 SIRET 331 603 365 00098 APE 8810C TVA FR 29 331 603 365

Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Saint-Amand-Montrond régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 www.apei.asso.fr

Référence :
A358-A360
Nom du produit :
LIQUIDE NETTOYANT ANTISTATIQUE
PRECAUTIONS D'EMPLOI : Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site internet www.apei.asso.fr

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.


ATTENTION

Identificateurs du produit :

--

H226

Liquide et vapeurs inflammables.

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

P102

Tenir hors de portée des enfants.

P210

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P280

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P403+P235

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501

Eliminer le contenu/contenant dans un centre de traitement agréé conformément à la réglementation nationale.

UFI - ATF0-A1TF-U10D-3UY7

CONSERVATION :

Craint le gel.

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

Bien reboucher l'emballage après usage.

Conserver l'emballage bien fermé dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil, de la chaleur et du gel (entre 5 et 35°C).

Craint le gel.

ELIMINATION :

Recycler ou éliminer l'emballage conformément aux législations en vigueur, de préférence pour un collecteur ou une entreprise agréée.

Vider complètement le récipient.

Ne pas réutiliser l'emballage.

Les emballages vides souillés peuvent, après rinçage à l'eau, être éliminés comme déchet banal.

Conserver l'étiquette sur le récipient.

CONDITIONNEMENT :
A358 – Carton de 6 flacons de 250 mL
A360 – Carton de 6 flacons de 500 mL