

Référence :**A730**Nom du produit :**SEPTILIN+ LINGET'****DEFINITION :**

Lingettes désinfectantes, sans rinçage pour l'antisepsie des mains et la désinfection des surfaces avec ou sans contact alimentaire, idéales pour les secteurs d'activité suivants : milieux paramédicaux et médicaux, transport sanitaire, agroalimentaire, institutions, collectivités, loisirs, soins esthétiques ...

Avantages : rapidité d'action, séchage rapide et sans traces, large spectre d'action.

UTILISATION / TYPE DE PREPARATION :

Produit biocide prêt à l'emploi

TP1 : Hygiène humaine.

TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

COMPOSITION :

Substances actives biocides : Ethanol (CAS 64-17-5) : 66 % (m/m)

Non tissé : Spunbonded blanc : 23 g/m²

Imprégnation : 175 mL/100 lingettes

CARACTERISTIQUES / SPECIFICATION DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION :

Aspect : Liquide fluide/Lingettes blanches

Couleur : Incolore

Odeur : Alcoolisée sans parfum

pH : 7 +/- 0,5

Point d'éclair : 22 °C

Densité : 0.87 +/- 0.01

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
4	14/06/2006	Mise à jour	Archez Conseil	Archez Conseil /Responsable QHSE
13	10/12/2025	Mise à jour	Dossier Central	Sistina Conseils/Responsable QHSE

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION :

ACTIVITE	NORMES	CONDITION	SOUCHES	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 1276	Propreté	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	30 secondes
	EN 13697 +A1	Propreté	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Listeria monocytogenes Salmonella enterica enteritidis, typhimurium Yersinia enterocolitica Campylobacter jejuni	2 minutes
	EN 13727 + A2	Propreté	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	30 secondes
	EN 16615	Propreté	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 minutes
	EN 1500	Propreté	Escherichia coli	2 x (3 ml, 45 s)
Mycobactéries	EN 14348	Propreté	M. avium M. terrae	1 minute
Fongicide / Levuricides	EN 13624	Propreté	Candida albicans Aspergillus brasillensis	30 secondes 1 minute
	EN 1650	Propreté	Candida albicans Aspergillus brasillensis	30 secondes 5 minutes
	EN 13697 + A1	Propreté	Candida albicans Candida auris Aspergillus brasillensis	5 minutes
	EN 13697 + A1	Propreté	Saccharomyces cerevisiae	2 minutes
	EN 16615	Propreté	Candida albicans	5 minutes
Virucide	EN 14476 +A2	Propreté	Coronavirus humain 229E Coronavirus BCoV (virus modèle) Influenza A (H1N1) Rotavirus	30 secondes
	EN 14476 +A2	Propreté	Norovirus Adénovirus Le virus de la Vaccine	1 minute

INSTRUCTION D'EMPLOI :

Pour amorcer la première lingette, retirer le couvercle de la boîte et tirer la première lingette par le centre du rouleau, avec les mains propres. Remettre le couvercle en faisant passer la lingette par l'ouverture dans le couvercle.

Tirez horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe.

Séparer en tirant d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir la boîte et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. Ne pas utiliser de lingette sèche.

Désinfection des mains :

Frotter les mains avec une lingette pendant 45 secondes selon l'effet escompté renouveler une seconde fois. Ne pas rincer. Renouveler l'opération plusieurs fois par jour.

Désinfection des surfaces :

Frotter les surfaces propres. Laisser reposer 5 min. Ne pas rincer.

Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place.

L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection), ni du protocole de stérilisation des instruments (pouvant être stérilisés par un procédé approprié).

Ne pas utiliser avec d'autres produits.

En cas de réutilisation, risque de contamination.

Matériaux sensibles (peintures de recouvrement, vernis, certains plastiques,...). Tester sur une petite surface non visible avant d'utiliser les lingettes.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Fiche de Données de Sécurité disponible sur site www.apei.asso.fr

Utiliser les biocides avec précaution. Avant tout utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.


DANGER

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P403+P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501	Éliminer le contenu/contenant dans un centre de traitement agréé conformément à la réglementation nationale.
UFI - V50X-Y8TX-H00Q-67EU	

CONSERVATION :

Les lingettes se conservent 36 mois à l'abri de la chaleur, dans des conditions normales de température à partir de la date de fabrication. Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le contenant.

Stocker hors gel à des températures inférieures à 40°C. Ne pas exposer au soleil.

ELIMINATION :

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Les emballages non nettoyés doivent être éliminés par un organisme agréé. Ne pas réutiliser les emballages. Ne pas jeter le produit dans l'environnement, ni dans les toilettes.

CONDITIONNEMENT :

A 730 - Carton de 6 boîtes de 100 lingettes imprégnées